



## **Verbinden und Trennen von Fahrzeugen für die Klasse BE**

### **Anhänger ankuppeln**

1. Zugfahrzeug heranhfahren
2. Feststellbremse am Anhänger lösen
3. Anhänger ankuppeln
4. Abreißseil einhängen
5. Sicherung der Kupplung prüfen
6. Stützrad einfahren und sichern
7. Elektroanschluss herstellen
8. Unterlegkeile verstauen
9. Funktion der elektrischen Einrichtungen des Anhängers prüfen
10. Funktion der Bremsanlage des Anhängers (Bremsprobe) prüfen

(Ab der Ziffer 4 ist die Reihenfolge der Ausführung beliebig)

### **Anhänger abkuppeln**

1. Zugfahrzeug sichern
2. Anhänger sichern (Feststellbremse, Unterlegkeile)
3. Stützrad ausfahren
4. Elektroanschluss trennen
5. Abreißseil aushängen
6. Kupplung öffnen
7. Deichsel hochkurbeln

(Ab der Ziffer 4 ist die Reihenfolge der Ausführung beliebig)